

# Optima - Montering



## 1. Klipp listen till önskad längd.

Total längd minus 14 mm för ändpluggar (7 mm per plugg). Använd Gelbau´s specialsax eller en fintandad såg för bästa snitt.



## 2. Förbered listen.

Gör rena snitt ca. 9 mm in på varje sida så nära den övre kanten på kontaktytan som möjligt. Gör ett parallellt snitt ca 4 mm över varje snitt och nyp bort flärparna.



## 3. Avkortning av fotändan för att anpassa listen till längden på skenan.

Gör också här rena snitt ca. 9 mm in på varje sida så nära den undre kanten på kontaktytan som möjligt och nyp bort flärpen.



## 4. Förberedning av krympanslutningen.

Tryck ihop kontaktytorna lite. Sätt in den blå krympanslutningen mellan kontaktytorna ca 7 mm in.



## 5. Förberedning av gavelpluggen.

Del försiktigt stiften i gavelpluggen 1-2 mm från varandra så att de går in fritt i koppartrådarna. Använd stiften på gavelpluggen för att i förväg markera centrum av den övre och undre koppartråden.



## 6. Montering av gavelpluggen.

Sätt i ändpluggen i de förmarkerade koppartrådarna samtidigt som du trycker ihop listen något. Tryck dit ändpluggen rakt på så den omsluter listen helt.



## 7. Göra krympanslutningen.

Sätt i skruvarna i motsvarande hål i gavelpluggen och dra åt skruvarna växelvis. Du kommer märka att du drar krympanslutningen mot gavelpluggen. Fortsätt att dra åt skruvarna tills du känner märkbart mekaniskt motstånd.



## 8. Montering av tätningslock över kammare.

Skjut in tätningslocket i spåren på gavelpluggen för att få tätt in till deformationszonen.



## 9. Limning av tätningslocket.

Vik upp den omgivande gummikanten och applicera ett tunt lager av lim på den. Vik tillbaka kanten och tryck ca. 10 sekunder.



10. **OBS!** För att bearbeta andra sidan av listen, upprepa steg 2-9.