

DATASENSING SLS SAFETY AREA SCANNER ACCESSORIES

SLS-BRACKET-C

head protective bracket

- Protective Brackets
- Cables



PRODUCT DESCRIPTION

KIINNITYS

Suojakannattimen asennus (SLS-BRACKET-C) (valinnainen)

Kiinnitä suojakannatin (1) Laser Sentinelin takaosaan käyttämällä kahta M5-ruuvia (2). Kiristysmomentti on **2,9–3,1 Nm**.

HUOMAUTUS: SLS-BRACKET-C on asennettava laitteeseen **ennen** muiden kiinnitystarvikkeiden asentamista.

Tarvittava työkalu: säädettävä momenttiruuviväänin, jossa on 3 mm kuusiokärki.

